

# SELF-AD

Monteringsanvisning  
Monteringsvejledning  
Installasjonsinstruksjoner  
Asennusohje  
Fitting Instructions  
Montageanleitung

- SE Rengör underlaget nogga och låt det torka 10 minuter.  
*Rengöringsmedlet får ej innehålla olja.*  
*Rekommenderas ej för montering på våtrumstapet.*  
Avlägsna skyddsfilm.  
Applicera produkten på önskad plats.  
Låt limmet härda 24 timmar innan produkten belastas.
- DK Rengør overfladen grundigt og lad det tørre ca. 10 min.  
*Rengørings-midelt må ikke indeholde olie.*  
*Anbefales ikke at montering på vådrumstapet.*  
Fjern beskyttelsesfilmen.  
Placer produktet på den ønskede plads.  
Lad limen hærde 24 timer inden produktet belastes.
- NO Rengjør overflaten nøye og la det tørke i 10 minutter.  
*Rengjørings-middel må ikke inneholde olje.*  
*Montering på våtromstapet anbefales ikke.*  
Fjern beskyttelsesfilmen.  
Plassér produktet på ønsket plass.  
La limet herde i 24 timer før produktet belastes.
- FI Puhdista asennuskohta huolellisesti ja anna kuivua 10 minuuttia.  
*Puhdistusaine ei saa sisältää öljyä.*  
*Ei suositella asennettavaksi märkätilojen tapetille.*  
Poista suojakalvo.  
Asenna tuote haluttuun kohtaan.  
Odota 24 tuntia, ennen tuotteen käyttöönottoa.
- UK Clean the base thoroughly and let it dry for 10 minutes.  
*Do not use an oil based cleaner.*  
*Not recommended for mounting on wet room wallpaper.*  
Remove the protective film.  
Apply the product in the desired location.  
Locate the product into position allowing 24 hours before use.
- DE Gründliche Reinigung der Haftflächen, anschliessend 10 Minuten trocknen lassen.  
*Das Reinigungsmittel darf kein Öl oder Fett enthalten.*  
*Nicht für die Montage auf Tapeten in Feuchträumen geeignet.*  
Schutzfolie abziehen.  
Produkt auf die gewünschte Stelle fest andrücken.  
Nach 24 Std. Trocknungszeit kann das Produkt belastet werden.

